

Introducing the Sony Cyber-shot® WX300 Compact Digital Camera Aduceți lumea mai aproape cu o cameră foto subțire, cu zoom ridicat

Senzor CMOS Exmor R™ de 18,2 MP, zoom optic 20x, Full HD, mod Automat inteligent, Wi-Fi® și efecte de imagine

Introducing the Sony Cyber-shot® WX300 Compact Digital Camera



- Cea mai compactă cameră foto din lume cu zoom optic 20x*
- Realizați până la 500 de fotografii la o singură încărcare a bateriei
- Partajați fotografii și clipuri video prin Wi-Fi® și cu ajutorul telefonului
- * Dintre camerele foto digitale cu zoom optic 20x sau mai mare. Pe baza unei cercetări interne realizate de Sony, ale cărei rezultate au fost publicate într-un comunicat de presă în data de 20 februarie 2013

Vă veți minuna cum o cameră foto de buzunar atât de subțire și de elegantă poate fi echipată

cu un obiectiv cu zoom optic 20x atât de puternic, pentru prim-planuri pline de detalii. Fotografiile și filmele Full HD au un aspect uniform și fără sacadări, chiar și la setări mari ale zoomului sau când țineți camera cu brațul întins.

Împărtășiți distracția cu Wi-Fi® încorporat

Transmiteți fotografiile și clipurile video direct către smartphone-ul sau tableta dvs., pentru vizualizare și partajare facile, fără a avea nevoie de cabluri. Vizualizați fotografii prin wireless pe televizorul dvs. conectat în rețea sau conectați-vă fără cabluri la un PC. Vă puteți chiar folosi telefonul ca telecomandă, pentru a controla camera cu ușurință.

Obțineți o vedere panoramică dintr-o singură fotografie

Este ușor să capturați vederi uluitoare ale peisajelor sau scenelor urbane. Este suficient să apăsați butonul și să rotiți camera dintr-o parte în alta (sau de sus în jos). Camera dvs. lipește automat o serie rapidă de cadre, creând o singură imagine panoramică integrală.

Captați orice detaliu, chiar și la lumină redusă

Mai multe detalii înseamnă fotografii și înregistrări video Full HD mai bune. Captați momente care ies cu adevărat în evidență cu un senzor CMOS Exmor R™ care elimină zgomotul din imagine, pentru rezultate clare și detaliate, chiar și la asfințit sau în interior, când lumina este slabă.

Nu este nevoie de presupuneri

Vă întrebați care sunt setările optime? Lăsați totul în seama camerei. De la prim-planuri la portrete în asfințit, camera dvs. reglează totul în mod automat, permițându-vă să obțineți cu ușurință rezultatele dorite, fără nicio problemă. Detectează până și mișcarea subiectului dvs., eliminând estomparea tuturor imaginilor în mișcare.

Fotografiați mai mult timp

Un carnaval plin de culoare sau primii pași ai copilului dvs.: unele lucruri nu le poți vedea în fiecare zi. Cu până la 500 de fotografii la o singură încărcare a bateriei, dispuneți de o durată de captură suficientă pentru a realiza acea fotografie importantă, oricând se ivește momentul.

SONY